

# KNOB DESIGN



ノブデザイン

## D TYPE



■ 6MHV、MHシリーズ用

■ MV、MA、HM、OM、BMシリーズ用





- 写真はMHシリーズ用を示します。
- MW仕上は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。
- シリーズにより、仕上の種類が異なります。P218の一覧表をご参照ください。
- 装着可能錠はP218の一覧表をご参照ください。

## W TYPE





■ 6MHV、MHシリーズ用

■ MV、MA、HM、OM、BMシリーズ用



- 写真はMHシリーズ用を示します。
- MW仕上は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。
- シリーズにより、仕上の種類が異なります。P218の一覧表をご参照ください。
- 装着可能錠はP218の一覧表をご参照ください。

# U TYPE




- 写真はMHシリーズ用を示します。
- MW仕上は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。
- シリーズにより、仕上の種類が異なります。P218の一覧表をご参照ください。
- 装着可能錠はP218の一覧表をご参照ください。

# P TYPE



■ 6MHV、MH、MV、MA、OMシリーズ用



- MW仕上は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。
- シリーズにより、仕上の種類が異なります。P218の一覧表をご参照ください。
- 装着可能錠はP218一覧表をご参照ください。


ノブ

# KNOB DESIGN

ノブデザイン



■ 6MHV、MH、MV、MA、OMシリーズ用



- MW仕上は木部品を使用しているため、外部での使用はお控えください。
- シリーズにより、仕上の種類が異なります。下の一覧表をご参照ください。
- 装着可能錠は下の一覧表をご参照ください。

# KNOB DESIGN

ノブデザイン装着可能一覧表

## ■ ノブ装着可能一覧表

型式	ノブ形状									備考
	M	E	D	W	U	P	Q	C		
6MHVS・MHS			●	●	●	●	●	●		
6MHVT・MHT			●	●	●	●	●	●		
MHFF			●	●	●	●	●	●		
MV・MA			●	●	●	●	●	●		
HM			●	●	●	●	●	●	シリンダー、サムターン付	
HK			●	●	●	●	●	●		
BM	● (注1)	● (注1)	●	●	●	●	●	●	非常開装置、押ボタン付	
OM			●	●	●	●	●	●		

## ■ ノブ種類別仕上・納期一覧表

● : 標準納期品    ● : 受注生産品

型式		6MHV・MH					MV・MA					HM					
材質・仕上	ノブ形状	D	W	U	P	Q	C	D	W	U	P	Q	C	D	W	U	C
ステンレス	ST	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ステンレス	SB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ステンレス	CB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ステンレス	CD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
黄銅	BS	●	●	●	●	●	●										
黄銅	YB	●	●	●	●	●	●										
水目桜	MW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	


型式		BM(注1)					OM(注2)					HK			
材質・仕上	ノブ形状	M	E	D	W	U	D	W	U	P	Q	C	D	W	U
ステンレス	ST	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ステンレス	SB						●	●	●	●	●	●	●	●	●
ステンレス	CB						●	●	●	●	●	●	●	●	●
ステンレス	CD						●	●	●	●	●	●			
黄銅	BS														
黄銅	YB														
水目桜	MW						●	●	●	●	●				

(注1) BMシリーズのM、E型ノブの形状はP237を参照ください。  
 (注2) OM\*Zコティの場合はST仕上も受注生産品です。


# ノブ形状

## D型

6MHV、MHシリーズ用




MV、MA、HM、  
OM、BMシリーズ用




## W型

6MHV、MHシリーズ用




MV、MA、HM、  
OM、BMシリーズ用




## U型

6MHV、MHシリーズ用




MV、MA、HM、  
OM、BMシリーズ用




## P型

6MHV、MH、MV、  
MA、OMシリーズ用




## Q型

6MHV、MH、MV、  
MA、OMシリーズ用



## M型

BMシリーズ用



## E型

BMシリーズ用

