

BAN-AS交換基板




写真はBAN-AS8型

BAN-AS8型多回線電気錠操作盤の交換用基板です。

16回線盤、24回線盤、32回線盤の場合、下記の各基板を使用します。
メイン基板は4回線ごとに1枚、他の基板は8回線ごとに1枚使用します。
4回線盤はメイン基板、電源基板とも下記の基板を使用しますが、スイッチング電源部(BAN-AS4.SWPS2)、表示基板(BAN-AS4.SD34)は専用です。

(注) 1998年12月以前に出荷したBAN-AS4、AS8(バージョン1.3品、AS4 シリアルNo. : ~04980300、AS8 シリアルNo. : ~08980258)には対応しておりません。別途ご確認ください。




電源基板
(BAN-AS4.PWU1)




スイッチング電源部
(BAN-AS8.SWPS2)

(プレート下)




電源部※


拡大↑




BAN-AS8を開けた状態




写真はバッテリー (BAN-AS8.BAT)
を取り付けたところ




バッテリー (BAN-AS8.BAT)




メイン基板 (BAN-AS4.MAIN3)




操作表示基板 (4/8回線用)
BAN-AS4.SB3/シス160624A



操作表示基板 (16-32回線用)
BAN-AS16.SB3/シス160624A



表示基板
(BAN-AS8.SD38)



表示基板 (BAN-AS4.SD34)

※BAN-ASの製造番号が下記の番号以降は新仕様の電源部です。
電源部補修時は新仕様の部品をご使用ください。(P123参照)

BAN-AS8 : 08134026~
BAN-AS16 : 16131822~
BAN-AS24 : 24130677~
BAN-AS32 : 32130500~

【製造番号の見方】

BAN - AS8 08 13 4026
回線数 製造年 通し番号
例) 8回線 例) 2013年 例) 4026番
※1997年の場合は「97」です。