

カギの閉め忘れ防止グッズ

『あれ、カギ閉めたかな?』— そんな不安を**解消**できます!

チェツキー CheckKEY II

空き巣被害の約4割がドアや窓のカギの閉め忘れによるものです。CheckKEY IIはカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。



カギ、閉めてきたかな?
戻って確認する時間
ないけど...不安。




お出かけの際にカギを閉めてきたかどうか、不安になったことはありませんか? CheckKEY IIなら、手元のキーをチェックするだけで施錠の確認ができます。



カギを閉めると表示窓の色が変わって施錠を確認できます。

現在お使いのキーにCheckKEY IIを取り付けるだけ。

カギを操作すると表示窓の色が変わるので、視覚的にカギの開け閉めの状態をチェックできます。



①キーをカギ穴に挿入して、少し押し込むようにして回します。

②キーを90度回して施錠・解錠操作をします。※

③キーを抜くと表示窓の色が確定して施錠・解錠操作完了をお知らせ。



※ご使用のカギの左右勝手によっては、キーの回転方向および表示窓の色が逆になります。

■ CheckKEY II を取付可能なキーの種類


下記の原寸サイズのイラストにキーを重ねてご確認ください。キーの持ち手部分の外形寸法とデザインが下記と同じキーのみCheckKEY IIが取付可能です。



U9 / UR キー (旧デザイン)



U9 / UR キー (現行品)



PR / PS キー


かんたんチェック

お使いのキーにCheckKEY IIが取り付けできるかどうか、下記より簡単に調べることができます。




ドライバー1本で取付可能。

2つのパーツでキーを挟み込むだけの簡単取り付け。



1つのドアに2つのカギが付いている場合も使用できます。

カギ操作時のキーの回転方向が上下で異なる場合は使用できません。




共用エントランスを非接触キー※で開扉しているマンションでも使用できます。


※ノンタッチキーのみ対象です。



外形図



原理



- ① CheckKEYIIの上部には“シーソー”と“ボール”が入っています。ボールはシーソー内を動きます。キーを挿し込むと、トリガーの引っかかりが外れ、シーソーは中心を支点に動けるようになります。
- ② キーを回転させると重力でボールとシーソーが連動して動きます。キーを回した方向によって、シーソーが左に傾くか右に傾くかが決まります。キーを左に回転させたときは橙色、右に回転させたときは白色の位置になります。
- ③ キーを水平に戻して抜くと、トリガーとインジケータが連動して動きます。トリガーとインジケータはシーソーが左右どちらに傾いているかによって、上図のいずれかの状態にホールドされ、表示が確定します。

仕様

型式	CHECKKEY2
装着可能キー	PR・PS・U9・UR
材質	ポリカーボネート
仕上	ホワイト(WT)／ブラック(BK)
内容物	トレイ(本体・パーツ他7個)／小ねじ(2本)／キーリング(1個)／シール(カラー識別／施錠・解錠用 1枚)

【ご注意】

CheckKEYIIの表示窓の状態は、現在の扉の施錠・解錠状態を保証するものではありません。

本商品は、ご使用になる方が直近に行ったキーの操作履歴を表示するもので、扉の施錠・解錠状態を保証するものではありません。例えば、玄関を操作した後に別の箇所(ゴミ置き場等)を操作してしまうと、玄関の操作履歴はなくなってしまいますので十分ご注意ください。