

補修用部品類


■ HM交換取付用ケース

■ 型式

- A) HM.CS FT=144
B) HM.CS FT=166

■ 備考

- A) フロント長さ=144mm
B) フロント長さ=166mm
4型には使用できません。




■ HM.ブランクローズ

■ 型式

- A) HM.BRK
B) HM.BRN

■ 備考

- 片側がノブ不要の場合に使用する。



■ 片面ハンドル用ブランクローズ (角軸なし)

■ 型式

- LO.BR1

■ 備考

- N側はLA*ーHまたはLA*ーZのハンドルを使用します。
板厚=4mm




■ 片面ハンドル用ブランクローズ (角軸あり)

■ 型式

- LO.BR2

■ 備考

- N側はLAの標準ハンドルを使用します。
板厚=4mm




■ HK130mmフロント

■ 型式

- HK-LS.CS

■ 備考

- フロント寸法がHMサイズのHK用です。




■ LA用Lフロント 13LA.FTL/13LA.FTL2

■ 型式

- A) 13LA.FTL
B) 13LA.FTL2

■ 備考

- フロント記号『13LA』で以下の寸法のフロントと交換できます。
フロント寸法:170×25mm
ビス3穴ピッチ:24・92mm
(ラッチなし、カンヌキなしは除く)




■ LA用Lフロント LA.FTL/LA.FTL2

■ 型式

- A) LA.FTL
B) LA.FTL2

■ 備考

- フロント記号『LA-MA』で以下の寸法のフロントと交換できます。
フロント寸法:170×25mm
ビス2穴ピッチ:116mm
(ラッチなし、カンヌキなしは除く)




■ LAF用Lフロント LAF.FTL/LAF.FTL2

■ 型式

- A) LAF.FTL
B) LAF.FTL2

■ 備考

- フロント記号『LAF』で以下の寸法のフロントと交換できます。
フロント寸法:170×25mm
ビス2穴ピッチ:116mm
(ラッチなし、カンヌキなしは除く)




■ HK96mmストライク/トロヨケ

■ 型式

- A) HK-LS.SK
B) HK-LS.TB

■ 備考

- A) HMサイズのHK用ストライク(L寸法30のみ)
B) HMサイズのHK用トロヨケ



■ ASシリーズ.切欠カバー


■ 型式

- AST.キリカキカバー

■ 備考

- 発注時に下記の記号をご指示ください。

H寸法	8	11	15	19	23
記号	C	D	E	F	G



補修用部品類


■ 92ALMシリーズ

■ 型式

- A) 92ALM-□ (バックセット38mm)
B) 92ALM-□ (バックセット51mm)

■ 備考

ALMの交換用の本締電気錠です。
(同一切欠)
A) フロント幅=25mm
B) フロント幅=29mm
※シリンダーによりケース違いあり。
ALMから92ALMに交換する際は必ずセット
交換をしてください。トロヨケにALMは
N69 (H)/N70、92ALMはP01 (N) (H) の
印字があります。




■ AL3M.狭框用ストライク

■ 型式

- 92ALM.STB24

■ 備考

AL3Mにも使用できます。




■ 取付ステー①

■ 型式

- トリツクステー

■ 備考

ケース取付用 (ビス付)




■ 取付ステー②

■ 型式

- CSトリツクステー

■ 備考

扉内部に折り返しがあり、
取付ステー①が付かない場合に使用
します。(ビス付)




■ ストライク取付ステー

■ 型式

- STBトリツクステー

■ 備考

ストライク取付用




■ MHE.プラスチックカバー

■ 型式

- MHE.プラカバー

■ 備考

LHSE,MHSE用非常開用
プラスチックカバー




■ HM用非常カバーユニット

■ 型式

- A) HM.カバーU
B) HM.カバー

■ 備考

A) 取付枠とカバー
B) カバーのみ




■ サムターン用非常カバーユニット

■ 型式

- A) MM.カバーU
B) MM.カバー

■ 備考

A) 取付枠とカバー
B) カバーのみ
AL, AM, DA, MM, LA, MA, LH,
MHタイプサムターン(丸座仕様)に
対応




■ BHE.プラスチックカバー

■ 型式

- BHE.プラカバー

■ 備考

非常開用プラスチックカバー
BHE, AM(L)T(R)E,
AM(L)T(R)AE, ALMEに対応



■ DA-E用非常カバー

■ 型式

- DA-E.カバー


■ 備考

DA-E非常カバー紛失時対応用、非常開
装置プラスチックカバーです。



■ DA-BE用非常カバー


■型式
DA-BE.カバー



■備考
非常解操作時にカバーが割れる、DA-BEの交換用プラスチックカバーです。

■ DA-EP用非常カバー


■型式
A) DA-EP.カバー
(プラスチックカバーのみ)
A+B) 09DA-EP.カバー
(プラスチックカバー+プレート・ナベビス)



■備考
DA-EP非常カバー紛失時対応用、非常開装置プラスチックカバーです。
A) プラスチックカバーのみ
B) 現在旧仕様 (プラスチックカバーの止めビスが皿ビスタイプ) の場合は、09DAEP.カバーで発注願います。

■ DA-BP用非常カバー

■型式
A) DA-BP.カバー
(プラスチックカバーのみ)
A+B) 09DA-BP.カバー
(プラスチックカバー+プレート・ナベビス)



■備考
非常解操作時にカバーが割れる、DA-BPの交換用プラスチックカバーです。
A) プラスチックカバーのみ
B) 現在旧仕様 (プラスチックカバーの止めビスが皿ビスタイプ) の場合は、09DABP.カバーで発注願います。

■ BHNEP.プラスチックカバー


■型式
BHNEP.プラカバー



■備考
非常開用プラスチックカバー
BHNEP、ALMEP、DNEPに対応

■ BHEP.プラスチックカバー

■型式
BHEP.プラカバー



■備考
非常開用プラスチックカバー-BHEP、AM(L)T(R)EP、AM(L)T(R)AEPに対応

■ ALGE.プラスチックカバー


■型式
ALGE.プラカバー



■備考
非常開用プラスチックカバー
GTEも共用

■ TK4L.テンキーカバー

■型式
TK4L.TKカバー



■備考
黒色・シボ入り

■ TK4L.タッチパネル


■型式
TK4L.TK



■備考
TK4L用交換シートスイッチ

■ TKU-002.シートスイッチ


■型式
TKU.シートスイッチ



■備考
TKU-001、-002用交換シートスイッチ。

■ TKU-002.テンキーカバー

■型式
TKU-002.Dカバー



■備考


記号	フタ	枠
WH	グレー	オフホワイト
BW	ダークブラウン	ブラウン
GY	ダークグレー	グレー

※TKU-001、TK-001、002にも取り付けできます。

補修用部品類

■ TKU-002.C 面付ボックス


■ 型式
TKU-002.CBOX



■ 備考
・ TKU-002.C、BAN-XS1、
RKU-001.C用面付ボックス
・ アイボリー
(注)面付用パネルと一緒に使用してくだ
さい。

■ TKU-002.D 面付ボックス


■ 型式
TKU-002.DBOX



■ 備考
・ TKU-002.D、TK-001.D、
TK-002.D用面付ボックス
・ ダークブラウン (BW)
・ グレー (GY)
・ オフホワイト (WH)

■ TKU-002.C 面付用パネル


■ 型式
TKU-002.CPAS



■ 備考
アイボリー

■ TKU-003.C 補修用カバー


■ 型式
TKU-003.Cカバー



■ 備考
・ ホワイト (WH)
・ TKU-003.C用設定説明シール
付き

■ TKU-003.D 補修用カバー


■ 型式
TKU-003.Dカバー



■ 備考
・ TKU-003.DCV補修用カバー
・ TKU-003.Dにも取り付け可能
です。
(注1)
・ ホワイト (WH)
・ ブラック (BK)
(注1)TKU-003.Dに取り付けた場合、
TKU-003.DCVに内蔵されている
テンキーのぞき見防止機能は追
加されません。
(注2)カバーを閉じた際の奥行

■ TKU-003.D リプレース用プレート


■ 型式
TKU-003.DPL



■ 備考
・ TKU-002.DからTKU-003.Dへ
リプレースする際、日焼け跡隠し
に使用します。
・ ホワイト (WH)
・ ブラック (BK)
・ 厚さ=2mm

■ TKU-003.D 面付ボックス

■ 型式
TKU-003.DBOX



■ 備考
・ TKU-003.D (CV) 、
RDTK-B01 (CV) 用面付ボックス
・ ホワイト (WH)
・ ブラック (BK)

■ TKU-003.D 抗ウイルス・抗菌・指紋防止フィルム


■ 型式
TKU-003.DFLM



■ 備考
・ TKU-003.D (CV) 、
RDTK-B01 (CV) 用抗ウイルス・
抗菌・指紋防止フィルム
(注)本製品は消耗品です。定期的な交換
を推奨します。

■ MIU-301 補修用カバー


■ 型式
MIU-301カバー



■ 備考
・ ホワイト (WH)
・ MIU-301用設定説明シール付き

■ RDTK-B01 補修用カバー

■ 型式
RDTK-B01カバー




■ 備考
・ RDTK-B01CV補修用カバー
・ RDTK-B01にも取り付け可能
です。
(注1)
・ ホワイト (WH)
・ ブラック (BK)
(注1)RDTK-B01に取り付けた場合、
RDTK-B01CVに内蔵されている
テンキーのぞき見防止機能は追
加されません。
(注2)カバーを閉じた際の奥行

■ SWP-S 面付用ボックス

■型式
SWP-S.BOX


■備考
アイボリー
(注)SWP.Sワクと一緒に使用してください。



■ SWP-S 面付用枠

■型式
SWP-S.ワク


■備考
アイボリー



■ SS(W)P-Cシリーズ用 ブランクパネル

■型式
SSP-BK./パネル


■備考
ボタン等不要なときにこのパネルを使用します。



■ AD面付ボックス

■型式
AD.BOX


■備考
自動本締錠ADシリーズの面付ボックス
(注: BS51用のみ)



■ ADライナー

■型式
AD.BOX P


■備考
AD面付ボックスのライナー
板厚=2mm (注: BS51用のみ)



■ ADストライク用面付ボックス

■型式
AD.STBBOX


■備考
ADストライクの面付ボックス



■ ADストライク用ライナー

■型式
AD.STBBOX P


■備考
ADストライク用面付ボックスのライナー
板厚=2mm



■ AS面付ボックス

■型式
AS.BOX

■備考
電気ストライクASシリーズの面付ボックス



■ ASライナー

■型式
AS.BOX P


■備考
AS面付ボックスのライナー
板厚=2mm



■ AL3M面付ボックス

■型式
AL3M.CSBOX

■備考
AL3M用面付ボックス裏側に印がありますので、CT穴を開けてください。
BS38、51共用。勝手なし。




補修用部品類

■ AL3Mライナー

■ 型式
AL3M.CSBOXP


■ 備考
AL3M面付ボックスのライナー
板厚=2mm
型紙代わりにも使用できます。



■ ストライク用面付ボックス

■ 型式
AL3M.STBBOX


■ 備考
AL3Mストライク用面付ボックス
(注) AL3M.STB24を使用してください。



■ ストライクライナー

■ 型式
AL3M.STBBOXP

■ 備考
AL3Mストライク用面付ボックス用ライナー
板厚=2mm
型紙代わりにも使用できます。



■ ND2F、ND3R、ND3F用ライナー

■ 型式
ND2R-BL.LN


■ 備考
扉厚が35mm未満のときに外側のエスカ
チオンの下に入れて、扉厚を調整するライ
ナーです。
板厚=3mm



■ NDA補修金具

■ 型式
NDA.NLN


■ 備考
NDAからND3Rへの交換時に使用する
補修プレートです。
NDA3R.KLNと一緒にご使用ください。
板厚=3mm



■ NDA補修金具

■ 型式
NDA3R.KLN

■ 備考
NDAからND3Rへの交換時に使用する
補修プレートです。
NDA.NLNと一緒にご使用ください。
板厚=3mm



■ SL12扉厚調整用ライナー

■ 型式
SL12.L2(3)C (ダークブラウン色)

■ 備考
SL12を使用する際、扉厚を調整するライ
ナーです。
L2は板厚2mm、L3は板厚3mm用です。



■ SL16 室内側扉厚調整用ライナー

■ 型式
SL16-V.L2(3,4)S (シルバー色)
SL16-V.L2(3,4)C (ダークブラウン色)


■ 備考
SL16を使用する際、室内側の扉厚調整用
ライナーです。
L2は板厚2mm、L3は板厚3mm、L4は板厚
4mm用です。



■ SL16 室内側チリ調整用ライナー

■ 型式
SL16-V.L2(3,4)SFT (シルバー色のみ)

■ 備考
SL16を使用する際、室内側扉のチリ調整
用ライナーです。
L2は板厚2mm、L3は板厚3mm、L4は板厚
4mm用です。



■ SL16室外側扉厚、SL99扉厚・チリ調整用ライナー


■ 型式
SL99.L2(3)S (シルバー色)
SL99.L2(3)C (ダークブラウン色)

■ 備考
SL99を使用する際の扉厚・チリ調整、ま
たはSL16の室外側扉厚調整用ライナー
です。
L2は板厚2mm、L3は板厚3mm用です。
SL99-Vのチリ調整にはSL60-V.L2(3)S
を使用してください。



■ SL16室外側、SL99-V チリ調整用ライナー


■型式
SL60-V.L2(3)S(シルバー色のみ)



■備考
SL99-Vの室内/室外側扉のチリ調整、またはSL16の室外側扉のチリ調整用ライナーです。
L2は板厚2mm、L3は板厚3mmです。

■ RDRS2-B01補修用パネル・フレーム

■型式
RDRS2B01BK.PA (BK仕上)
RDRS2B01WH.PA (WH仕上)



■備考
RDRS2-B01用の交換用正面パネルとフレーム部品。
写真はRDRS2B01BK.PA。
旧RDRS-B01用パネルは特注品となります。

■ RDRS2-B03補修用パネル・フレーム


■型式
RDRS2B03BK.PA (BK仕上)
RDRS2B03WH.PA (WH仕上)



■備考
RDRS2-B03用の交換用正面パネルとフレーム部品。
写真はRDRS2B03BK.PA。

■ RDRS2-B05補修用パネル・フレーム


■型式
RDRS2B05BK.PA (BK仕上)
RDRS2B05WH.PA (WH仕上)



■備考
RDRS2-B05用の交換用正面パネルとフレーム部品。
写真はRDRS2B05BK.PA。

■ Raccessキーヘッドホルダー


■型式
TLRS01.KHD



■備考
Raccessタブをキーヘッドに変更するためのパーツ。
色違いがありますので、Raccessタブの仕上記号で発注してください。
※キーヘッドホルダーは共通ですが、タブ本体は使用するキーの種類によって異なります。事前にキーの種類をご確認ください。
現在ご使用中のタブと取付予定のキーの種類が異なる場合は、TLRS2K2.CSA**が必要で
す。(**はシリンダーの種類)

■ Raccessタブホルダー

■型式
TLRS01.THD** (**=PR,U9,LB,JN,JC)



■備考
Raccessキーヘッドからタブへ変更するためのパーツ。
色違いがありますので、Raccessタブの仕上記号で発注してください。
写真はTLRS01.THDPR。

■ Raccessキーヘッド(タブ) 本体


■型式
TLRS2K2.CSA** (**=PR,U9,LB,JN,JC)



■備考
ご使用中のキーヘッドから別の種類のキーに交換する場合、またはご使用中のタブから別の種類のキーヘッドに交換する場合に使用します。
Raccessキーヘッド(タブ)裏面の色の仕上記号で発注してください。
ブラック(UK)/ホワイト(UY)/ブラウン(UH)
写真はTLRS2K2.CSAPR。

■ NTU.T2RK用樹脂部 両面交換部品


■型式
NTU.CS** (**=U9,PR,JN)



■備考
キーヘッド用表面1個
**用裏面1個
1箱50個入り、50の倍数で発注願います。(**=U9,PR,JN)
写真はNTU.CSPR。

■ TLNT-K02A用樹脂部 両面交換部品

■型式
TLNTK02A.CS** (**=U9,PR,JN,JC,LB)



■備考
キーヘッド用表面1個
**用裏面1個
1箱50個入り、50の倍数で発注願います。(**=U9,PR,JN,JC,LB)
写真はTLNTK02A.CSPR。

■ NTU.T(2,3,4)RK/TLNT-K(02,03,04)A用ビス

■型式
NTU-SAI.ビスB (黒色)
NTU-SAI.ビスS (シルバー色)




■備考
M2×5皿ビス
発注単位は50本ごと。
対象商品: NTU.T(2,3,4)RK、TLNT-K(02,03,04)A、NTU-001.TRK、NTU-010.TRK、NTU-010.T2RK、NTU010.T2RK、TLFL-(K,T)01、TLFL-(K,T)02、TLUP-K01、UDキーヘッド
※NTU-SAI.ビスSは、NTU.T(3,4)RK、TLNT-K(03,04)Aの裏面ML色に使用。

補修用部品類

■ RKU補修用パネル


■型式
RKU-002HS2PL

■備考
RKU-002.DB用の
補修用パネル。
Raccess用リーダの
RKU-002DSHS2
(写真右下)を別途
ご手配願います。



■ 解錠方向シール

■型式
A) MH.シールL
B) MH.シールR




■備考
MH錠等の解錠方向を表すシールです。

■ RAシリンダー取付部品

■型式
RA.CYBP

■備考
RA錠のシリンダー取付部品
紛失時の対応部品です。
扉厚35～38mm
シリンダー取付板:2枚
扉厚38～41mm
シリンダー取付板:2枚+シリ
ンダーライナー




シリンダーライナー シリンダー取付板(2枚)

■ PMKシリンダー取付部品


■型式
PMK.CYBP

■備考
PMK錠のシリンダー取付部品紛失時の
対応部品です。



■ クローザ用スパナ

■型式
KM313P.スパナ




■備考
ドアクローザのスピード調整ネジを回すためのスパナです。
調整ネジがカニ目型や山型の場合に使用します。

■ BAN-AS4 交換バッテリー

■型式
BAN-AS4.BAT

※本体表面の文字色や表記は変更になる場合があります。




■備考
BAN-AS4用バッテリー
バッテリー固定金具コード付

■ BAN-AS8 交換バッテリー

■型式
BAN-AS8.BAT

※本体表面の文字色や表記は変更になる場合があります。



■備考
BAN-AS8用バッテリー
バッテリー固定金具コード付

■ BAN-AS16/BAN-AS24/BAN-AS32 交換バッテリー

■型式
BAN-AS16.BAT
BAN-AS24.BAT
BAN-AS32.BAT


※本体表面の文字色や表記は変更になる場合があります。



■備考
BAN-AS16.BAT…BAN-AS16用バッテリー (1セットの発注で4個付)
BAN-AS24.BAT…BAN-AS24用バッテリー (1セットの発注で6個付)
BAN-AS32.BAT…BAN-AS32用バッテリー (1セットの発注で8個付)
※いずれもバッテリーのみ

■ BAN-ASEU 交換バッテリー


■型式
BAN-ASEU.BTP



■備考
BAN-ASEU用バッテリー
バッテリー固定金具付

■ BAN-BS1 交換バッテリー


■型式
BAN-B.BTP



■備考
BAN-BS1用
交換用バッテリー

■ BAN-DS1 交換バッテリー

■型式
BAN-D.BAT…①②のセット
BAN-D.BTP…①のみ



BAN-D.BTPで発注の場合、
金具は付属しません。
既存の金具をご使用ください。

■備考
BAN-D.BAT：基板とバッテリーと固定金具のセット
BAN-D.BTP：BAN-DS1用交換用バッテリー
※①はBAN-BS1とBAN-DS1/DS2で使用可能