

シリンダーメンテナンス用品

クリアスムーサス

(全シリンダー使用可能)

- 鍵が汚れないクリアタイプの潤滑剤です。
優れた潤滑性を持つフッ素系溶剤の潤滑剤で、鍵の抜き差しや回転がスムーズになります。



型 式	内容量(ml)	缶サイズ(mm)	化粧箱	発注単位(本)
クリアスムーサス	40	φ35×125	なし	12
クリアスムーサスS	15	φ23×105	あり	200

スプレー3069

(U9/PR/LB/MDシリンダー用)

- 優れた潤滑性を持つ白い粉状の潤滑剤です。鍵の抜き差しや回転がスムーズになります。



型 式	内容量(ml)	缶サイズ(mm)	化粧箱	発注単位(本)
スプレー3069L	480	φ66×220	なし	12
スプレー3069	70	φ35×123	なし	12
スプレー3069S	12	φ20×98	あり	200

(注) スプレー3069の鍵穴への使用は0.5秒程度の吹きつけにしてください。吹きつけすぎるとかえって動作が悪くなる場合があります。

シリンダー・鍵のお手入れの注意

- 鍵は湿気をおおむねと比較的短期間で変色することがあります。鍵を保管する際は湿気のない乾燥したところで保管してください。やむをえず湿気の高いところで保管する場合には、週に一回程度、乾いた布で拭く等のお手入れをお願い致します。

- 鍵穴に市販の合成潤滑剤等を注油しないでください。油が埃を呼び動きを悪くします。鍵穴のゴミやホコリはパソコンのキーボード用のエアダスター等を使用し、吹き出してください。掃除機で吸い出す方法もあります。

- 鍵穴の抜き差しがスムーズでない、または重い時。

- (1) 錠前専用の潤滑剤『クリアスムーサス』または『スプレー3069』を適宜ご使用ください。または、鍵のすべての刻み部分を鉛筆(先端の黒芯)でなぞるように黒く塗り、その鍵を鍵穴に挿入して数回抜き差しをしてください。鍵の抜き差しがスムーズになります。
- (2) 鍵の抜き差しがスムーズになりましたら、鍵に付着している潤滑剤または黒い粉を布等でふき取ってください。付着したまま使用されますと、衣服等を汚す場合があります。

- 鍵が汚れた場合は、歯ブラシ等で、刻み部分や溝の汚れを掻き出してください。特にディンプルキーは、穴の底に汚れがたまりやすいため、定期的な清掃をお勧めします。清掃の際、酸やアルカリ・塩素等の化学薬品等で洗浄しないでください。

